Guía de usuario

Soporte de coche para cargador inalámbrico de Nokia CR-200/CR-201

Edición 1.3 ES

Acerca de su soporte de coche para cargador inalámbrico

Con el soporte para cargador inalámbrico de Nokia CR-200/CR-201, puede acceder a y cargar su teléfono compatible de manera sencilla y en cualquier momento.

Coloque el teléfono en el soporte y la carga se inicia de inmediato.

© 2013 Nokia. Todos los derechos reservados.

Acerca de Qi

No hay que preocuparse de incómodos cables. Solo tiene que colocar el dispositivo sobre el cargador inalámbrico y la carga se inicia de inmediato.



Qi es un estándar global que permite la carga inalámbrica de su dispositivo.

Qi funciona mediante inducción magnética y está diseñado para dispositivos que utilizan 5 vatios de energía o menos como los teléfonos móviles.

Los cargadores y los dispositivos Qi utilizan la misma frecuencia. Mientras que sus áreas de carga estén en contacto, todos los productos Qi son compatibles, independientemente del fabricante o la marca.

Si desea más información, consulte las guías del usuario de los dispositivos en cuestión.

© 2013 Nokia. Todos los derechos reservados.

Piezas

Conozca su soporte de coche para cargador inalámbrico.



1 Botón de liberación de la abrazadera
2 Palanca de cierre del montaje
3 Ventosa
4 Conector para el cable eléctrico
5 Luz indicadora de carga
6 Área NFC (Near Field Communication)
7 Apertura del cable
8 Abrazaderas
9 Cable de corriente
10 Toma de corriente
11 Luz indicadora de corriente
12 Conector USB
13 Pinza de cable
14 Placa de montaje
15 Cable prolongador

Lea estas sencillas instrucciones. No seguir las normas puede ser peligroso o ilegal.

Las piezas del producto son magnéticas. El producto puede atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito ni otros medios de almacenamiento magnético cerca del producto, ya que la información almacenada en estos medios se podría borrar.

La superficie de este producto no contiene níquel.

© 2013 Nokia. Todos los derechos reservados.

Sujeción del soporte

Localice un lugar visible y de fácil acceso para el soporte en el salpicadero del coche.

Algunos tratamientos del salpicadero o suciedad en la ventosa pueden resultar en una fijación mucho menos eficaz, por lo que antes de empezar, le recomendamos que retire dichos tratamientos y se asegure de que la ventosa esté limpia.

1. Coloque la placa de montaje en un lugar adecuado del salpicadero. Presiónela con firmeza y de manera uniforme.
2. Asegúrese de que la palanca de cierre de la placa no esté bajada y coloque el soporte en la placa de montaje.
3. Presione el soporte y baje la palanca de cierre del montaje.



Retire el soporte del salpicadero
Presione la palanca de cierre del montaje hacia dentro y sáquela de la lengüeta en el borde de la ventosa.

Dependiendo del material del salpicadero, la placa de montaje podría dejar una marca en la superficie.

© 2013 Nokia. Todos los derechos reservados.

Conecte los cables

Enchufe a la toma de corriente, para encender el soporte de coche del cargador inalámbrico.

1. Conecte el suministro de energía al soporte de coche. Si es necesario, conecte un cable prolongador.
2. Inserte la toma de corriente en el encendedor del coche.



Cuando el dispositivo esté conectado a la corriente, se encenderá la luz del indicador de corriente.

Para mantener el salpicadero ordenado, ponga el cable con la pinza para cable y sujete la pinza al salpicadero.

© 2013 Nokia. Todos los derechos reservados.

Coloque el teléfono en el soporte

Mantenga el teléfono siempre cerca de usted. Coloque el teléfono en el soporte y disfrute del viaje.

Asegúrese de que el soporte esté en posición vertical y hacia usted.

1. Para abrir las abrazaderas, presione hacia dentro el botón de liberación de la abrazadera.



2. Coloque el teléfono en el soporte y presione ambas abrazaderas hasta que el teléfono esté en su lugar.

★ **Sugerencia:** Para usar el soporte horizontalmente, coloque el teléfono en el soporte en posición vertical y gire el soporte a la posición horizontal.

Asegúrese de que las abrazaderas no cubren ninguna tecla importante del teléfono, como la tecla de encendido.

Si el teléfono no dispone de carga inalámbrica, también puede sujetarlo al soporte. Para cargar, conecte el teléfono al conector USB con el cable USB, por ejemplo, a través de la apertura del cable.

© 2013 Nokia. Todos los derechos reservados.

Cargue el teléfono

¿Desea cargar el teléfono mientras viaja? Siempre que esté enchufada la toma de corriente, el soporte del coche cargará el teléfono.



Para comenzar a cargar, solo tiene que colocar el teléfono en el soporte. Una luz indicadora se enciende. Cuando la batería está totalmente cargada, la luz indicadora se apaga.

Mantenga el área que rodea al soporte libre de objetos. Si hay algo junto al teléfono en el soporte además del teléfono, este no se carga y la luz indicadora parpadea rápidamente.

Es normal que el soporte y el teléfono se calienten, y pueden llegar a calentarse aún más si utiliza el teléfono para, por ejemplo, navegar mientras lo carga.

Es posible que la carga sea menos eficaz su utiliza el teléfono para actividades que precisen mucha energía, como navegar y hacer una llamada al mismo tiempo.

© 2013 Nokia. Todos los derechos reservados.

Conexión utilizando NFC

Puede configurar su Nokia Lumia para que realice una acción automáticamente punteando el área NFC (Near Field Communication) del soporte con el teléfono.

Asegúrese de que haber activado el NFC en el teléfono.

1. Puntee el área NFC del soporte con el área NFC del teléfono.



2. Siga las instrucciones que aparecen en el teléfono.

Para iniciar la acción, puntee el área NFC del soporte con el área NFC del teléfono.

Puede configurar diferentes teléfonos para que realicen una acción diferente con el mismo soporte, y su teléfono para que haga cosas diferentes con diferentes soportes.

Para obtener información sobre las capacidades NFC de su teléfono, consulte la guía de usuario.

© 2013 Nokia. Todos los derechos reservados.

Luces indicadoras

¿Se pregunta qué dignifican las diferentes luces del soporte del coche?

Luces indicadoras del cargador:

Un destello largo	La batería del teléfono ya está llena
Continua	En carga
Apagada	La batería del teléfono está totalmente cargada
Parpadeo rápido	Error de carga

Luz indicadora de corriente:

Continua	Encendido

Hay un problema con la carga:

- Compruebe que no hay ningún otro objeto en el soporte.
- Si el soporte está demasiado caliente, quite el teléfono del soporte y apague el soporte. El soporte puede apagarse automáticamente si está demasiado caliente. Cuando el soporte se haya enfriado, trate de volver a cargarlo.

© 2013 Nokia. Todos los derechos reservados.

Información de seguridad y del producto

Instrucciones generales de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. No seguir las normas puede ser peligroso o ilegal. Si desea obtener más información, lea la guía del usuario completa.

Respete la legislación local. Tenga siempre las manos libres para maniobrar con el vehículo mientras conduce. Su principal prioridad durante la conducción deberá ser la seguridad en la carretera. Solo debe operar el dispositivo de montaje o el soporte del móvil si es seguro hacerlo en todo tipo de condiciones de conducción.

Al instalar el dispositivo de montaje o el soporte del móvil, asegúrese de que no interfieran con ni dificulten los sistemas de conducción o frenado ni ningún otro sistema que se utilice en la operación del vehículo (por ejemplo, los airbags), ni obstaculicen el campo de visión durante la conducción.

Compruebe que no se obstaculice ni se dificulte la apertura del airbag de modo alguno. Asegúrese de que el dispositivo de montaje o el soporte del móvil no se instala en un lugar con el que podría entrar en contacto en caso de accidente o colisión.

Compruebe periódicamente que la ventosa de la parte inferior del dispositivo de montaje está firmemente sujeta al parabrisas o al salpicadero, especialmente si hay cambios habituales en la temperatura ambiente.

No coloque ni retire el teléfono móvil mientras conduce.

Si desea obtener más información sobre el producto o no está seguro de cómo debería funcionar dicho producto, consulte las páginas de soporte en **www.nokia.com/support**.

Cuidado del dispositivo

Maneje el dispositivo, el cargador y los accesorios con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudan a mantener su dispositivo en funcionamiento.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, espere a que el dispositivo se seque.
- Utilice el cargador únicamente para los fines especificados. Un uso incorrecto o el uso de cargadores incompatibles puede suponer riesgos de incendios, explosiones u otros peligros. No utilice nunca un cargador dañado.
- No intente cargar ningún dispositivo que tenga el compartimento de la batería dañado, roto o abierto, ni ningún dispositivo que no sea compatible con Qi.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos.
- No guarde el dispositivo en lugares con temperaturas muy altas, Las temperaturas elevadas pueden dañar el dispositivo.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Al alcanzar su temperatura normal, se puede crear humedad en el interior del dispositivo y dañar así los circuitos electrónicos.
- No abra el dispositivo.
- Las modificaciones no autorizadas pueden dañar el dispositivo y pueden constituir una violación de las normativas sobre dispositivos de radio.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Una manipulación brusca podría dañarlo.
- Utilice solo un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.

Durante un funcionamiento prolongado, el dispositivo puede calentarse. En la mayoría de casos, esto es normal. Si el dispositivo no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.

Reciclaje

Devuelva siempre todos los materiales de embalaje, baterías y productos electrónicos usados a puntos de recogida selectiva. De este modo contribuye a evitar la eliminación incontrolada de residuos y fomenta el reciclaje de materiales. Todos los materiales del dispositivo pueden recuperarse como materiales y energía. Consulte cómo reciclar sus productos Nokia en **www.nokia.com/recycle**.

© 2013 Nokia. Todos los derechos reservados.

Símbolo del contenedor con ruedas tachado

El símbolo del contenedor con ruedas tachado que aparece tanto en el producto, como en la batería, la documentación o el paquete de ventas, le recuerda que todos los productos electrónicos y eléctricos y las baterías deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. No deseche estos productos como residuos municipales generales: Para informarse sobre cuál es el punto de reciclaje más cercano, consulte con la autoridad local encargada de los residuos o vaya a **www.nokia.com/support**. Para obtener más información sobre los atributos medioambientales del dispositivo, consulte **www.nokia.com/ecoprofile**.

Información acerca de baterías y cargadores

Cargue el dispositivo con el cargador DC-22.

Derechos de autor y otros avisos

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CE

Por medio de la presente, NOKIA CORPORATION, declara que el CR-200 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2004/108/CE.

La disponibilidad de los productos puede variar según la región. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor de Nokia. Este producto puede contener componentes, tecnología o software sujetos a las normativas y a la legislación sobre exportación de EE. UU. y de otros países. Se prohíbe toda desviación que contravenga la legislación.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la legislación aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, entre otras, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, la fiabilidad y el contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, Nokia y las empresas que otorgan licencias a Nokia no se responsabilizarán bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

Queda prohibida la reproducción o distribución de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia. Nokia aplica una política de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en todos los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Nokia no proporciona ninguna garantía ni asume ninguna responsabilidad con respecto a la funcionalidad, el contenido o la asistencia del usuario final de aplicaciones de terceros proporcionadas con el dispositivo. Mediante el uso de una aplicación, acepta que dicha aplicación se proporciona tal cual. Nokia no realiza ninguna declaración, no proporciona ninguna garantía ni asume ninguna responsabilidad con respecto a la funcionalidad, el contenido o la asistencia del usuario final de aplicaciones de terceros proporcionadas con el dispositivo.

NOTA DE LA FCC/INDUSTRY CANADA

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC y con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no podrá provocar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo deberá aceptar todas las interferencias que reciba, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Todo cambio o modificación no autorizado expresamente por Nokia puede dar lugar a la anulación del permiso del usuario para utilizar este equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple las limitaciones para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estas limitaciones tienen como objetivo ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según indican las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo fuera la causa de interferencias perjudiciales para la recepción de señales de radio o televisión, lo que se puede averiguar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia realizando una o más de las siguientes acciones:

- Reorientar o cambiar de sitio la antena receptora.

© 2013 Nokia. Todos los derechos reservados.

- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente de aquella a la que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión.

TM & © 2013 Nokia. Reservados todos los derechos. Los productos y nombres de terceros pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.